

00040960

hama[®]

GEBRUIKSAANWIJZING

(NL)

- Van thuis of kantoor uit duidelijke, stabiele audio-/videosignalen door muren en plafonds heen naar een maximaal 100 meter verderop gelegen locatie verzenden.
- FM-verzending staat garant voor eersteklas afbeeldingen en hoge geluidskwaliteit.
- Signalen van willekeurige audio-/videobronnen verzenden, waaronder satellietontvangers, videorecorders, dvd-/cd-/ld-spelers, camcorders en computers (met VGA/TV-converter). Signalen kunnen worden ontvangen door televisietoestellen, beeldschermen, computers (met video-opnamekaart) of luidsprekers met eigen stroomvoorziening.
- Optionele interne IR-antenne.
- Met de optionele afstandsbediening kunnen televisietoestellen, videorecorders, enzovoort, gemakkelijk op afstand worden bediend vanaf de plaats waar wordt gekeken.
- Geschikt voor PAL en NTSC.
- Onafhankelijke kanaalkeuze mogelijk.
- Draaibare richtantennes zorgen voor maximale signaalkwaliteit over grote afstanden.
- 2,4 GHz voorkomt storingen en biedt een betere kwaliteit dan andere draadloze apparatuur.

Gewicht: 200 g per zender/ontvanger

Afmetingen: 14 x 11 x 2,8 cm per zender/ontvanger

Voedingsonderdelen (inbegrepen)

Dit apparaat is toegestaan voor gebruik in België

Inhoud van de verpakking

- een transmitter
- een receiver
- een infrarood- (IR)-emitter
- twee A/V-kabels voor NTSC; twee Scart-kabels voor PAL
- twee voedingsadapters
- riem (voor het vastzetten van de IR-emitter)
- een handboek
- deze aanwijzingen voor snelle installatie

Meteen aansluiten!

1 Kanalen controleren

Stel de kanaalschakelaars aan de achterkant van de transmitter en de receiver in op hetzelfde kanaal.

1 Selecteer het kanaal op de transmitter door de schakelaar op het gewenste kanaalnummer te schuiven.

2 De kanaalschakelaars op de receiver hebben de nummers 1 t/m 4. Selecteer hetzelfde kanaal als voor de transmitter door de bijbehorende schakelaar op de ON-stand te zetten. De schakelaar met het nummer 5 is voor de timer voor de auto-sequence-functie. (Meer informatie vindt u in het handboek.)

2 Transmitter aansluiten

1 Sluit de audio-videokabel aan op de transmitter aan; let op dat de kleuren van de stekkers overeenkomen met de kleuren van de aansluitbussen op de transmitter.

2 Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op de LINE OUT-aansluitbus van het toestel dat het signaal geeft; let op dat de kleur van de stekker overeenkomt met de kleur van de aansluitbus op de audio-/videocomponent.

3 Sluit de voedingsadapter aan op de transmitter en op een wandcontactdoos.

4 Schakel de transmitter in. De LED-indicator aan de voorkant van de eenheid gaat branden.