

46313 - LIION VIDEOCHAR.COMBI III

Εγχειρίδιο χρήσης

Αυτός ο φορτιστής μπορεί να χρησιμοποιηθεί σχεδόν για όλες τις μπαταρίες βιντεοκάμερας τύπου 3.6 V και 7.2 v Lithium- Ion των παρακάτω εταιρειών: SONY, PANASONIC, CANON, SHARP, JVC, HITACHI, SANYO, RGA, κτλ.

- Η αποσύνδεση ακριβώς στο τέλος της φόρτισης εγγυάται ολοκληρωμένη φόρτιση των μπαταριών.
- Κορυφαία λειτουργία φόρτισης μετά από πλήρη ανίχνευση φόρτισης.
- Ανίχνευση ελαττωματικών μπαταριών.
- Προστασία υπερφόρτισης
- Επιπρόσθετη προστασία υπερφόρτισης μέσω ενσωματωμένης ασφάλειας με χρονοδιακόπτη.

Παρακαλούμε διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε το φορτιστή. Εξηγεί τον τρόπο λειτουργίας του προϊόντος. Χρησιμοποιείτε MONO σε ξηρά μέρη!

Περιεχόμενα του φορτιστή σας

- 1 Προσαρμογέα AC/DC 230V/50Hz
- 1 Lithium-Ion Video Battery Charger Case
- 1 Car Cord Adapter (Φορτιστής αυτ/του)
- 3 Adapter Trays
- 1 Οδηγίες λειτουργίας

Οδηγίες λειτουργίας

Σύνδεση του φορτιστή

1. Παροχή ισχύος στον φορτιστή
Τοποθετήστε τον προσαρμογέα AC/DC σε μια μονάδα παροχής ρεύματος. Έπειτα συνδέστε το άλλο άκρο με την είσοδο ισχύος του φορτιστή. Η ένδειξη της κατάστασης θα φωτίσει κόκκινα.
2. Χρήση του φορτιστή στο αυτ/του
Τοποθετήστε τον φορτιστή αυτ/του στην 12 V υποδοχή του αναπτήρα του αυτ/του σας. Έπειτα συνδέστε το άλλο άκρο με την είσοδο ισχύος του φορτιστή. Η ένδειξη κατάστασης ισχύος θα φωτίσει κόκκινο.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην τοποθετείτε ποτέ τον φορτιστή αυτ/του σε μια 24 V υποδοχή αναπτήρα φορτηγού αυτ/του. Αυτό θα προκαλέσει μόνιμη βλάβη στο φορτιστή.

Φόρτιση Μπαταρίας σε φορτιστή μπαταρίας Video

Βάλτε την μπαταρία στην πλατφόρμα. Μην πιέσετε την μπαταρία στην πλατφόρμα. Χρησιμοποιείτε το δίσκο του προσαρμογέα. Για να απομακρύνετε το δίσκο προσαρμογέα, απλά τραβήξτε προς τα πίσω την ετικέτα απελευθέρωσης και τραβήξτε το δίσκο του προσαρμογέα πάνω από το φορτιστή.

Κατάσταση φόρτισης

Όταν η μπαταρία εφάπτεται στην πλατφόρμα φόρτισης, η ένδειξη κατάστασης της μπαταρίας θα φωτίσει (πράσινο LED) και θα λάμπει όσο διαρκεί η φόρτιση της μπαταρίας. Εάν η μπαταρία φορτιστεί πλήρως, η ένδειξη θα σταματήσει αυτόματα να λάμπει και να φωτίζει. Τότε η μπαταρία μπορεί να απομακρυνθεί από τον φορτιστή. Προτείνουμε να αφήσετε επιπλέον την μπαταρία στον φορτιστή για περίπου 30 λεπτά, έτσι ώστε να επιτύχετε κορυφαία φόρτιση.

Προφυλάξεις ασφαλείας και συντήρησης

MHN χρησιμοποιείτε το φορτιστή μέσα σε συρτάρι, ντουλάπι ή κάλυμμα από ρούχα. Η θερμότητα από τη φόρτιση μπορεί να καταστρέψει το φορτιστή και την μπαταρία. Κατά τη διάρκεια της χρήσης ο φορτιστής θερμαίνεται.

MHN προσπαθήστε να ανοίξετε το φορτιστή ή να τοποθετήσετε ανταλλακτικά. Κάνοντάς το η εγγύησή σας ακυρώνεται.

MHN αφήνετε κάθε είδους υγρασία να έρχεται σε επαφή με το φορτιστή σας. Ποτέ μη βυθίσετε το φορτιστή σας στο νερό για κανένα λόγο.

MHN τοποθετείτε το φορτιστή σε περιοχές που μπορεί να εκτεθεί σε υψηλές θερμοκρασίες. Αποφύγετε την απευθείας έκθεση με τον ήλιο, όπως το ταμπλό του αυτοκινήτου. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να στρεβλώσουν ή να λιώσουν το πλαστικό.