

46646 - Φορτιστής Travel fast battery

- Λόγω του υψηλού επιπέδου τάσης κατά την φόρτιση, μπαταρίες με μικρότερη χωρητικότητα από αυτή που εμφανίζεται στον πίνακα δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται

Μέγεθος μπαταρίας	NiCd/ NiMH	Χωρητικότητα	Τάση φόρτισης	Χρόνος φόρτισης
AAA R3 Micro	1-2	650-1400mAh	640mA	1,2-2,5 ώρες
AAA R3 Micro	1-4	400-1300mAh	300mA	1,6-5 ώρες
AA R6 Mignon	1-2	1100-2500mAh	1150mA	1,1-2,5 ώρες
AA R6 Mignon	1-4	600-2400mAh	550mA	1,3-5 ώρες

- Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες NiCd/NiMH γρήγορης φόρτισης.
- Ένας πρόσθετος χρονομέτρης ασφαλείας απενεργοποιεί τον φορτιστή εάν έχει παρέλθει ο χρόνος φόρτισης
- Μια ακριβής, διαδικασία ελέγχου – V απενεργοποιεί κάθε κελί εξασφαλίζοντας την φόρτιση της κάθε μπαταρίας στο άριστο επίπεδο. Επίσης αποτρέπει την υπερφόρτιση των μπαταριών.
- 1, 2, 3 ή 4 μπαταρίες μπορούν να φορτιστούν μεμονωμένα ή ταυτόχρονα. Διαφορετικά μεγέθη (AA/AAA) και τύποι (NiCd/NiMH) μπορούν να συνδυαστούν. Η τάση φόρτισης προσαρμόζεται ανάλογα.

Φόρτιση:

Τοποθετήστε τις μπαταρίες με την σωστή κατεύθυνση.

Κάθε ένα από τα τέσσερα «διαμερίσματα» φόρτισης παρακολουθούνται ξεχωριστά. Η κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας πριν την φόρτιση δεν είναι σημαντική.

Καθώς οι μπαταρίες εισαχθούν, η φόρτιση ξεκινά αυτόματα. Μετά την ολοκλήρωση της φόρτισης, ο φορτιστής «γυρνά» το κάθε διαμέρισμα φόρτισης ξεχωριστά σε αργή φόρτιση (trickle charge)

Οι μπαταρίες μπορούν να παραμείνουν στον φορτιστή και να είναι έτοιμες προς χρήση.

Ένδειξη: Όταν περισσότερες από μια μπαταρίες είναι στον φορτιστή, το LED δεν δείχνει ότι η φόρτιση έχει ολοκληρωθεί μέχρι να φορτιστεί πλήρως και η τελευταία μπαταρία.

Κόκκινο: Φόρτιση

Πράσινο: Φορτισμένη, αργή φόρτιση (trickle charge)

Αναβοσβήνει κόκκινο: Μία ή περισσότερες μπαταρίες είναι ελαττωματικές.

Αφαιρέστε όλες τις μπαταρίες. Εισάγετε τις μπαταρίες μεμονωμένα και περιμένετε μέχρι 10 δευτερόλεπτα.

Αν το LED αναβοσβήσει η μπαταρία είναι ελαττωματική - πετάξτε την. Επαναλάβετε το τεστ και με τις υπόλοιπες μπαταρίες.

Οδηγίες για τις μπαταρίες:

- Οι μπαταρίες που περιλαμβάνονται πρέπει να φορτιστούν πριν χρησιμοποιηθούν για πρώτη φορά. Αφαιρέστε οποιαδήποτε μονωτική ταινία υπάρχει μεταξύ των μπαταριών και του φορτιστή.
- Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες επιτυγχάνουν μέγιστη ικανότητα φόρτισης μόνο εφόσον έχουν φορτιστεί και αποφορτιστεί πολλές φορές.
- Φορτίζετε μόνο τις μπαταρίες που είναι άδειες προκειμένου να αυξήσετε την διάρκεια ζωής τους.
- Πλήρης αποφόρτιση των μπαταριών πρέπει να αποφεύγεται. Μην αποφορτίζετε πλήρως τις μπαταρίες σε φακούς, ρολόγια ή συναγερμούς φωτιάς διαφορετικά θα καταστραφούν.
- Οι μπαταρίες αποφορτίζονται μόνες τους. Ο ρυθμός της αποφόρτισης είναι μεγαλύτερος όσο υψηλότερη είναι η θερμοκρασία του περιβάλλοντος. Αποθηκεύστε τις μπαταρίες σε 2 έως 8 βαθμούς (στο ψυγείο, για παράδειγμα)
- Οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες πρέπει να συγκεντρώνονται στους ειδικούς χώρους περισυλλογής των μπαταριών. Δεν ανήκουν στα οικιακά απορρίμματα!

Οδηγίες Ασφαλείας:

- ΠΟΤΕ μην φορτίζετε αλκαλικές ή απλές μπαταρίες καθότι αυτό μπορεί να προκαλέσει έκρηξη!
- Χρησιμοποιήστε μόνο υψηλής ποιότητας μπαταρίες καθότι μόνο αυτές διασφαλίζουν μεγάλη διάρκεια ζωής και πολλούς κύκλους φόρτισης/αποφόρτισης.
- Ποτέ μην βραχυκυκλώνετε τις επαφές του φορτιστή!
- Να χρησιμοποιείτε τον φορτιστή σε στεγνά δωμάτια και να τον προστατεύετε από την σκόνη και την υγρασία.
- Προστατέψτε τον φορτιστή από την φωτιά. Μην τον καλύπτετε και βεβαιωθείτε για τον επαρκή εξαερισμό του.
- Μην χρησιμοποιείτε ελαττωματικούς ή ανοικτούς φορτιστές. Η επισκευή πρέπει να γίνεται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό.
- Καθαρίστε την μονάδα μόνο με στεγνό, μαλακό πανί.
- Αποσυνδέστε τον φορτιστή από το ρεύμα όταν δεν τον χρησιμοποιείτε
- **Προειδοποίηση! Ο φορτιστής, όπως και όλες οι ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να φυλάσσεται μακριά από τα παιδιά!**