

46680 - Plug-in charger

Μέγεθος μπαταρίας	NiCd/NiMH	Αναγραφόμενη χωρητικότητα	Χρόνος φόρτισης	Τάση φόρτισης
AAA Micro	2	600 ± 1000 mAh	7,8 ± 13,0 ώρες	100 mA
AAA Micro	2 / 4	600 ± 1000 mAh	8,6 ± 14,0 ώρες	90 mA
AA Mignon	2	1800 ± 2500 mAh	9,3 ± 13,0 ώρες	250 mA
AA Mignon	2 / 4	1800 ± 2500 mAh	10,1 ± 14,0 ώρες	230 mA

Διακόπτης ασφαλείας : μετά από περίπου 13.5 ώρες

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον παραπάνω πίνακα για να υπολογίσετε τον χρόνο φόρτισης (για πλήρως αποφορτισμένες μπαταρίες):
Χρόνος φόρτισης = χωρητικότητα μπαταρίας x 1.3 / τάση φόρτισης (π.χ.: AA 2000 mAh x 1.3:250 mA = 10.4 ώρες)

Φορτίστε τις μπαταρίες πριν από την χρήση

Οι AA και AAA μπαταρίες μπορούν να φορτιστούν κατά ζεύγη. Εάν πρόκειται να φορτίσετε μόνο 2 μπαταρίες, τοποθετήστε τις στις 2 θέσεις φόρτισης στην δεξιά ή την αριστερή πλευρά. Για κάθε ζεύγος, χρησιμοποιήστε μπαταρίες ίδιου μεγέθους.

Οι μπαταρίες μπορούν επίσης να φορτιστούν σε συνδυασμό. Π.χ. 2 AA μπαταρίες στις θέσεις στην δεξιά πλευρά και 2 AAA στην αριστερή.

Τα LED πάνω από τις θέσεις φόρτισης δείχνουν την σωστή επαφή. Δεν σβήνουν μετά το πέρας του μέγιστου χρόνου φόρτισης (13,5 ώρες).

Ο φορτιστής απενεργοποιείται αυτόματα μετά τις 13,5 ώρες. Πριν από την επόμενη φόρτιση, ο φορτιστής πρέπει να αποσυνδεθεί από το ρεύμα για λίγα λεπτά προκειμένου να ενεργοποιηθεί εκ νέου ο χρονομέτρης ασφαλείας. Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες χαμηλότερης χωρητικότητας πρέπει να αφαιρεθούν μετά τον υπολογισμένο χρόνο.

Οδηγίες μπαταριών:

- Οι μπαταρίες που περιλαμβάνονται πρέπει να φορτιστούν, πριν χρησιμοποιηθούν για πρώτη φορά
- Φορτίστε τις μπαταρίες μόνο εάν είναι εντελώς «άδειες» για να αυξήσετε την διάρκεια ζωής τους
- Πλήρως αποφορτισμένες μπαταρίες πρέπει να αποφεύγονται. Μην αποφορτίζετε τις μπαταρίες σε φακούς, ρολόγια ή συναγερμούς φωτιάς, καθότι θα καταστραφούν.
- Οι μπαταρίες αποφορτίζονται από μόνες τους. Ο ρυθμός αποφόρτισης είναι υψηλότερος, όσο θερμότερο είναι το περιβάλλον. Αποθηκεύστε τις μπαταρίες σε 2 έως 8 βαθμούς (στο ψυγείο, για παράδειγμα)
- Οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες πρέπει να συγκεντρώνονται στους ειδικούς χώρους περισυλλογής των μπαταριών. Δεν ανήκουν στα οικιακά απορρίμματα!

Οδηγίες Ασφαλείας:

- ΠΟΤΕ μην φορτίζετε αλκαλικές ή απλές μπαταρίες καθότι αυτό μπορεί να προκαλέσει έκρηξη!
- Χρησιμοποιήστε μόνο υψηλής ποιότητας μπαταρίες καθότι μόνο αυτές διασφαλίζουν μεγάλη διάρκεια ζωής και πολλούς κύκλους φόρτισης/αποφόρτισης.
- Ποτέ μην βραχυκυκλώνετε τις επαφές του φορτιστή!
- Να χρησιμοποιείτε τον φορτιστή σε στεγνά δωμάτια και να τον προστατεύετε από την σκόνη και την υγρασία.
- Προστατέψτε τον φορτιστή από την φωτιά. Μην τον καλύπτετε και βεβαιωθείτε για τον επαρκή εξαερισμό του.
- Μην χρησιμοποιείτε ελαττωματικούς ή ανοικτούς φορτιστές. Η επισκευή πρέπει να γίνεται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό.
- Καθαρίστε την μονάδα μόνο με στεγνό, μαλακό πανί.
- Αποσυνδέστε τον φορτιστή από το ρεύμα όταν δεν τον χρησιμοποιείτε
- **Προειδοποίηση! Ο φορτιστής, όπως και όλες οι ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να φυλάσσεται μακριά από τα παιδιά!**

46680 - Plug-in charger

Μέγεθος μπαταρίας	NiCd/NiMH	Αναγραφόμενη χωρητικότητα	Χρόνος φόρτισης	Τάση φόρτισης
AAA Micro	2	600 ± 1000 mAh	7,8 ± 13,0 ώρες	100 mA
AAA Micro	2 / 4	600 ± 1000 mAh	8,6 ± 14,0 ώρες	90 mA
AA Mignon	2	1800 ± 2500 mAh	9,3 ± 13,0 ώρες	250 mA
AA Mignon	2 / 4	1800 ± 2500 mAh	10,1 ± 14,0 ώρες	230 mA

Διακόπτης ασφαλείας : μετά από περίπου 13.5 ώρες

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον παραπάνω πίνακα για να υπολογίσετε τον χρόνο φόρτισης (για πλήρως αποφορτισμένες μπαταρίες):
Χρόνος φόρτισης = χωρητικότητα μπαταρίας x 1.3 / τάση φόρτισης (π.χ.: AA 2000 mAh x 1.3:250 mA = 10.4 ώρες)

Φορτίστε τις μπαταρίες πριν από την χρήση

Οι AA και AAA μπαταρίες μπορούν να φορτιστούν κατά ζεύγη. Εάν πρόκειται να φορτίσετε μόνο 2 μπαταρίες, τοποθετήστε τις στις 2 θέσεις φόρτισης στην δεξιά ή την αριστερή πλευρά. Για κάθε ζεύγος, χρησιμοποιήστε μπαταρίες ίδιου μεγέθους.

Οι μπαταρίες μπορούν επίσης να φορτιστούν σε συνδυασμό. Π.χ. 2 AA μπαταρίες στις θέσεις στην δεξιά πλευρά και 2 AAA στην αριστερή.

Τα LED πάνω από τις θέσεις φόρτισης δείχνουν την σωστή επαφή. Δεν σβήνουν μετά το πέρας του μέγιστου χρόνου φόρτισης (13,5 ώρες).

Ο φορτιστής απενεργοποιείται αυτόματα μετά τις 13,5 ώρες. Πριν από την επόμενη φόρτιση, ο φορτιστής πρέπει να αποσυνδεθεί από το ρεύμα για λίγα λεπτά προκειμένου να ενεργοποιηθεί εκ νέου ο χρονομέτρης ασφαλείας. Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες χαμηλότερης χωρητικότητας πρέπει να αφαιρεθούν μετά τον υπολογισμένο χρόνο.

Οδηγίες μπαταριών:

- Οι μπαταρίες που περιλαμβάνονται πρέπει να φορτιστούν, πριν χρησιμοποιηθούν για πρώτη φορά
- Φορτίστε τις μπαταρίες μόνο εάν είναι εντελώς «άδειες» για να αυξήσετε την διάρκεια ζωής τους
- Πλήρως αποφορτισμένες μπαταρίες πρέπει να αποφεύγονται. Μην αποφορτίζετε τις μπαταρίες σε φακούς, ρολόγια ή συναγερμούς φωτιάς, καθότι θα καταστραφούν.
- Οι μπαταρίες αποφορτίζονται από μόνες τους. Ο ρυθμός αποφόρτισης είναι υψηλότερος, όσο θερμότερο είναι το περιβάλλον. Αποθηκεύστε τις μπαταρίες σε 2 έως 8 βαθμούς (στο ψυγείο, για παράδειγμα)
- Οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες πρέπει να συγκεντρώνονται στους ειδικούς χώρους περισυλλογής των μπαταριών. Δεν ανήκουν στα οικιακά απορρίμματα!

Οδηγίες Ασφαλείας:

- ΠΟΤΕ μην φορτίζετε αλκαλικές ή απλές μπαταρίες καθότι αυτό μπορεί να προκαλέσει έκρηξη!
- Χρησιμοποιήστε μόνο υψηλής ποιότητας μπαταρίες καθότι μόνο αυτές διασφαλίζουν μεγάλη διάρκεια ζωής και πολλούς κύκλους φόρτισης/αποφόρτισης.
- Ποτέ μην βραχυκυκλώνετε τις επαφές του φορτιστή!
- Να χρησιμοποιείτε τον φορτιστή σε στεγνά δωμάτια και να τον προστατεύετε από την σκόνη και την υγρασία.
- Προστατέψτε τον φορτιστή από την φωτιά. Μην τον καλύπτετε και βεβαιωθείτε για τον επαρκή εξαερισμό του.
- Μην χρησιμοποιείτε ελαττωματικούς ή ανοικτούς φορτιστές. Η επισκευή πρέπει να γίνεται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό.
- Καθαρίστε την μονάδα μόνο με στεγνό, μαλακό πανί.
- Αποσυνδέστε τον φορτιστή από το ρεύμα όταν δεν τον χρησιμοποιείτε
- **Προειδοποίηση! Ο φορτιστής, όπως και όλες οι ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να φυλάσσεται μακριά από τα παιδιά!**