

**57119**

## **Komputer hangszóró**

### **Kezelőszervek**

- 1) Hangerő-szabályozó  
Be-/Kikapcsoló
- 2) Összekötő kábel (PC hangkártyához)
- 3) Hangszóró-csatlakozó aljzat
- 4) 230 V-os hálózati csatlakozó kábel

### **A hangszóró csatlakoztatása**

- Csatlakoztassa a hangszórókat a PC-jének hangkártyájához vagy egyéb műsorforráshoz.
- Ezt követően csatlakoztassa a hangszórórendszert a hálózati áramforráshoz.
- Mielőtt a konnektorba csatlakoztatná a hálózati kábel dugaszát, ellenőrizze, hogy megfelelő-e a hálózati feszültség (230 V/50Hz).

### **Biztonsági tudnivalók**

A biztonsági tudnivalók tanulmányozásakor vegye figyelembe a PC használati útmutatójában leírtakat is!

- A hangszórók szállításakor csak az eredeti csomagolást használja, ha ez nem áll rendelkezésre, akkor olyan hasonló csomagolást, amely védelmet nyújt a por, az ütődések és a nyomóhatások ellen.
- A teljes készülékrendszert csak olyan helyen állítsa fel, ahol biztonságosan működtethető és nincs kitéve sérülésnek, vagy egyéb káros mechanikai hatásnak.
- A hangszórók erősítője 230 V, 50 Hz-es hálózatról üzemeltethető.
- A készüléket olyan helyen állítsa üzembe, ahol közel van a hálózati csatlakozás, a fali konnektorban.
- A hálózati főkapcsoló kikapcsolásakor a hangszórók nem teljesen választódnak le a hálózati áramról. Ezért, ha tartósan nem használja őket, húzza ki a hálózati csatlakozó dugaszt a konnektorból.
- A hangszórókat csak száraz helyiségben üzemeltesse.
- A vezetékeket úgy vezesse el, hogy ne kerüljenek veszélyforrás közelébe és ne akadjanak bele semmibe. A hangszórók csatlakozásai megfelelnek az üzemi feltételeknek.

- Ügyeljen rá, hogy a hangszóró csatlakozóiba ne akadjon bele semmilyen fém alkatrész, amely rövidzárt idézhet elő, pl.: gémkapocs, és ne kerüljön rá folyadék, amely befolyhat a hangszóróba.
- Ha bármilyen meghibásodás következik be a készülék dobozán, a kezelőszervekben, vagy a hálózati tápegységben, vagy folyadék kerül bele az erősítő áramkörébe, azonnal kapcsolja ki a teljes rendszert, a hiba elhárításáig és húzza ki a hálózati dugaszt a konnektorból.
- A hibaelhárítást és a javítást minden esetben bízza szakemberre!
- Akkor is áramtalanítsa a készüléket, ha csak a hangdobozt, vagy az erősítő külsejét tisztítja.
- A hangdoboz tisztításához száraz törlőkendőt használjon. Ne alkalmazzon túlszennyezett tisztítókendőt, mert a szennyezékben lévő kristályos anyagok karcosíthatják a hangdoboz felületét. A rászáradt foltokat jól kicsavart vizes ruhával távolítsa el.

### ***Műszaki adatok***

Tápfeszültség: 230 V/50 Hz  
Teljesítmény, P.M.P.O.: 400 Watt  
Teljesítmény, RMS.: 10 Watt  
Frekvencia-átvitel: 60...18.000 Hz  
A hangszórók mérete: 8,3 x 10 x 12 cm  
A mélysugárzó mérete: 12 x 12 x 21 cm

### ***Garanciaszolgáltatás***

A Hama termékek kiemelkedően jó minősége a legszigorúbb nemzetközi normákat is kielégíti. A garancia időtartama a vásárlás napjától számítva kezdődik. A garanciális kötelezettség kiterjed az anyaghibára, a feldolgozási hiányosságokra és a csökkent értékű termék hibájára, ha az nem károkozásból származó következmény. A garanciaigény akkor érvényesíthető, ha a kifogásolt terméket visszajuttatja a megjelölt garanciaszolgáltatói helyre, az eredeti vásárlói számla és egy rövid hibaleírás kíséretében. A hibás eszközt, vagy készüléket gondosan becsomagolva, portó- és fuvar költség-mentesen kell eljuttatni a garanciális szolgáltatóhoz. A teljesített garanciális szolgáltatás a garanciaidőt meghosszabbítja. A javított, vagy cserélt termékre új garancia-határidő érvényes.