

hama[®]

H O M E & L I V I N G

LCD термометр з підставкою для ручок

hama[®]

Hama GmbH & Co KG
D-86651 Monheim/Germany
www.hama.com

89075299/06.08



All listed brands are trademarks of the corresponding companies. Errors and omissions excepted, and subject to technical changes. Our general terms of delivery and payment are applied.

89075299

Цифровий термометр і підставка для ручки

Нормальний час

Зазначення часу, дати, дня тижня й температури.

Будильник і відкладений сигнал

Налаштування щоденного сигналу будильника й відкладеного сигналу, а також різноманітний вибір мелодій.

Нагадування про дні народження

Налаштування дати дня народження, а також часу. Пісня до дня народження програватиметься у встановлений час.

Таймер

Налаштування таймера зворотного відліку. Період установлення з 23:59 до 0:00. Після закінчення заданого часу роздається звуковий сигнал.

Температура

Автоматичне визначення температури навколишнього середовища. У звичайному режимі натисніть кнопку "НАЛАШТУВАННЯ" для переключення між вимірювальними величинами по Цельсію й Фаренгейту.

Музика

Натисніть у звичайному режимі кнопку „v” для початку й закінчення відтворення музики. 5 кнопок управління: РЕЖИМ (Ⓞ); БУДИЛЬНИК (Ⓜ); НАЛАШТУВАННЯ (SET); НАГОРУ (Λ); УНИЗ (v).

Обслуговування

Після встановлення батарейок нормальний час вказується у форматі 12:00 та грає мелодія. У звичайному режимі натисніть кнопку РЕЖИМ

для переходу у відповідний функціональний режим. Функціональний режим виставляється в такий спосіб:

- Режим нормального часу → 12/24 години Переключення → режим будильника → нагадування про дні народження → таймер
- Натисніть у звичайному режимі з активованою функцією будильника кнопку „НАГОРУ” для вмикання або відключення функції відкладеного сигналу.
- Використовуйте у звичайному режимі кнопку „УНИЗ” для вмикання або відключення позначення музики. При вмиканні позначення музики по черзі програватиметься 7 відомих мелодій.
- Натисніть у звичайному режимі кнопку „НАЛАШТУВАННЯ” установлення величини виміру по Цельсію або Фаренгейту.
- Натисніть кнопку „НАГОРУ” або „УНИЗ” в 12/24 годинному режимі для переходу в інший годинний формат для 12-ти або 24-х годинного формату.
- При вмиканні функції будильника на екрані з’явиться символ будильника. У режимі будильника налаштуйте час і мелодію будильника, використовуючи кнопки “НАЛАШТУВАННЯ”, „НАГОРУ”, „УНИЗ”. На вибір пропонується 7 пісень, що користуються всесвітньою популярністю й 2 різних звуку. Знову натисніть на кнопку “НАЛАШТУВАННЯ” для збереження налаштувань і вийдіть із режиму нагадування про дні народження.
- Для налаштування функції нагадування про дні народження використовуйте кнопки “НАЛАШТУВАННЯ”, „НАГОРУ” та „УНИЗ” для налаштування часу й дати дня народження. Знову натисніть на кнопку “НАЛАШТУВАННЯ” для збереження налаштувань і вийдіть із режиму нагадування про дні народження. Коли настане встановлений час і дата, пісня буде грати протягом п’яти хвилин.
- У режимі таймера на екрані з’являється позначення таймера. Для налаштування таймера відкладеного сигналу використовуйте кнопки “НАЛАШТУВАННЯ”, „НАГОРУ”, „УНИЗ”.

Діапазон налаштування 23:59 - 00:00 годин. При досягненні „00:00“ протягом однієї хвилини дзвоник, а цифри „00:00“ мигають безупинно.

- У всіх режимах годинник переходить на нормальний режим автоматично, якщо протягом однієї хвилини не натискати жодної кнопки.

1. Функція нормального часу

Після встановлення батарейок показується нормальний час вказується 12:00.

Налаштування часу

Натисніть у звичайному режимі кнопку „РЕЖИМ“ для налаштування 12-ти або 24-х годинного формату.

Натисніть кнопку „НАЛАШТУВАННЯ“ і налаштуйте за допомогою кнопок час і дату. Порядок налаштування наступний: години, хвилини, рік, місяць і число. → Години → Хвилини → Рік → Місяць → Число → Назад → ...

- У ході налаштування дати встановлення дня тижня з понеділка (MON) до неділі (SUN) здійснюється автоматично
- Вихід з режиму налаштування здійснюється автоматично, якщо протягом однієї хвилини не натискати жодної кнопки.

Функція 12-ти/24-х годинного формату

Натисніть у звичайному режимі кнопку „РЕЖИМ“ для переходу у режим 12-ти/24-х годинного формату. Для зміни формату використовуйте кнопки „НАГОРУ“ та „УНИЗ“

2. Функція будильника й відкладеного сигналу

Двічі натисніть у звичайному режимі кнопку „РЕЖИМ“ або використовуйте безпосередньо кнопку Сигнал „БУДИЛЬНИК“ для переходу в режим будильника

Налаштування будильника та мелодії

Натисніть у режимі будильника кнопку „НАЛАШТУВАННЯ“ для налаштування будильника й налаштуйте за допомогою кнопок „НАГОРУ“ і „УНИЗ“ відповідно година, хвилини й музику. → Години → Хвилини → Музика → Назад → Вихід → ...

- Якщо включений тільки будильник без функції відкладеного сигналу, сигнал будильника лунає протягом хвилини при досягненні встановленого часу. Сигнал будильника лунає чотири рази підряд.
- Натисніть в режимі відкладеного сигналу будь-яку кнопку для відключення сигналу будильника. Але символ відкладеного сигналу продовжує мигати, поки теоретично сигнал будильника не повинен був би програти в четвертий раз.
- Натисніть кнопку „НАГОРУ“, щоб більше не відображався символ відкладеного сигналу.
- Якщо символ будильника й відкладеного сигналу не відображаються, то дві функції відключені. Тільки тоді, коли відображається символ будильника, доступна функція відкладеного сигналу.

Відключення функції будильника та відкладеного сигналу

Для відключення сигналу будильника натисніть в звичайному режимі кнопку Сигнал „БУДИЛЬНИК“, щоб перейти в режим будильника. У даному режимі натисніть п'ять раз кнопку Вибір „НАЛАШТУВАННЯ“, поки не побачите замість цифр часу тільки три риси (-:-). Тепер використовуйте кнопку „РЕЖИМ“. Тепер функція будильника і відкладеного сигналу відключена.

3. Функція нагадування про дні народження

Натисніть в звичайному режимі кнопку „РЕЖИМ“ чотири рази підряд для переходу в режим нагадування днів народжень.

Налаштування дня народження та часу

Натисніть у режимі нагадування днів народження кнопку "НАЛАШТУВАННЯ" та налаштуйте за допомогою кнопок „НАГОРУ“ та „УНИЗ“ дату та час у наступному порядку: -> Година -> Хвилини -> Рік -> Місяць -> Дата -> Назад -> Вихід -> ...

- Якщо настав встановлений час, протягом п'яти хвилин у святковий день грає мелодія до дня народження
- Якщо у режимі налаштування не натискати кнопки пристрій повертається з режиму налаштування у звичайний режим.

4. Таймер

Натисніть в звичайному режимі кнопку „РЕЖИМ“ чотири рази підряд для переходу в режим таймеру

Налаштування таймеру

Натисніть в звичайному режимі кнопку «НАЛАШТУВАННЯ» для початку налаштування таймеру та за допомогою кнопок „НАГОРУ“ і „УНИЗ“ налаштуйте відповідно години та хвилини.

Дотримуйтеся наступного порядку: -> Години -> Хвилини -> Старт -> Вихід -> ...

- Початок зворотного відліку: якщо на екрані з'являється слово „TIMER“, починається зворотний відлік секунд від 59 до 00. Відразу за цим ідуть хвилини, а зрештою години.
- Після закінчення встановленого часу до „00:00“ лунає звуковий сигнал протягом хвилини. Якщо Ви знаходитесь в режимі таймера, то безупинно мигають цифри „00:00:00“. Вихід з режиму налаштування здійснюється автоматично, якщо протягом однієї хвилини не натискати жодної кнопки.

5. Температура

Дані поточної температури навколишнього середовища. Натисніть у звичайному режимі кнопку "НАЛАШТУВАННЯ" для налаштування величини вимірювання по Цельсію чи по Фаренгейту.

6. Музика

Натисніть у звичайному режимі кнопку „УНИЗ“ для вмикання або вимикання символу музики. При включеному символі музики автоматично програватимуться по черзі 7 відомих мелодій.