

Instrukcja obsługi przełącznika audio/video

Przełącznik audio/video umożliwia wygodne podłączenie kabli różnych urządzeń bez konieczności ciągłego ich przekładania. Przełącznik pozwala uporządkować splątane kable, a system przełączników umożliwia swobodne przegrywanie i nagrywanie ulubionych programów.

Przełącznik umożliwia jednocześnie nagrywanie programów satelitarnych i oglądanie telewizji.

Cztery wejścia Scart i dwa wejścia Cinch oferują wiele kombinacji różnych połączeń, przy czym dzięki dobrze oznaczonym przełącznikom obsługa urządzenia jest bardzo łatwa.

Możliwości zastosowania:

Przełącznik AV jest przełącznikiem stereo umożliwiającym podłączenie 3 źródeł sygnału przez wejścia Scart. Przełącznik posiada wyjście Scart na odbiornik telewizyjny. Istnieje możliwość następujących kombinacji przegrywania: wejście B lub C na A. Dodatkowo zainstalowano przycisk podglądu, który daje możliwość podglądu jednego ze źródeł A, źródeł lub C. Wejścia Cinch umożliwiają podłączenie wieży HiFi.

Przełącznik należy podłączyć za pomocą wtyków Scart z magnetowidami. Magnetowid na którym będziemy nagrywać należy podłączyć do wejścia A. Inne urządzenia typu: dekodery, tuner SAT, DVD, kamera, konsole gier video należy podłączyć do jednego z pozostałych wejść.

Telewizor należy ustawić na AV.

Na magnetowidzie, na którym będziemy nagrywać ustawić wejście liniowe.

Za pomocą przycisku „VIEW” wybrać jedno z wejść A, B lub C, które chcemy widzieć w danym momencie na TV.

Jeżeli chcemy przegrywać należy wybrać jedną z opcji RECORD B na A lub RECORD C na A. Jeżeli nie chcemy przegrywać należy delikatnie przycisnąć przycisk B-A lub C-A a klawisz sam odskoczy.

Jeżeli na przełączniku będą używane sygnały RGB należy przycisnąć klawisz RGB ON. Jeżeli nie, należy wybrać opcję RGB OFF.

Przełącznik ma możliwość obsługi następujących sygnałów: VIS, VIS-C, VIS-VHS, S-VHS-C, Video 8-, Hi8- i RGB.

Wejścia Cinch:

Wejścia Cinch znajdują się równolegle do wejść Scart. Wejścia te nie umożliwiają podłączenia dodatkowego TV lub magnetowidu, natomiast umożliwiają podłączenie urządzenia stereofonicznego HiFi i odbieranie dźwięku przez np.: wieżę HiFi. Wejście Cinch nr 1 połączone jest z wyjściem Monitor/TV, natomiast wejście Cinch nr 2 połączone jest z wejściami A/VCR 1. Takie rozwiązanie umożliwia odtwarzanie dźwięku niezależne od przegrywania i podglądu.

Wymiary: 17 cm x 15 cm x 3,5 cm

Waga: około: 251 g