

00052485
00052486

Hama

M1050/M1052 Lézer-egér

Használati útmutató

Műszaki adatok és jellemzők

- 3 gombos, javított letapogatási képességű lézer-egér.
- Kihúzható, rugós tekerceselésű vezeték, USB-csatlakozóval.
- Szkrollozó görgő, billentyű-funkcióval.
- Beállítható felbontás: 400, 800 és 1200 dpi.
- Alkalmazható: Windows 98SE/ME/2000/XP/Vista op. rendszerekhez.
- Lézer-besorolási osztály: 1.

Üzembe helyezés

- a) Az egér csatlakoztatása. Mielőtt az új egeret telepíteni akarja, távolítsa el a korábban használt egér telepített szoftverjét a számítógépből. Ez a lézer-egér kihúzható, rugós tekerceselésű vezetékkel, egy USB-dugasszal csatlakoztatható a közvetlenül a számítógéphez vagy közvetve egy USB Hub-hoz. Keressen egy üres USB-aljzatot a PC-n és dugaszolja be az egér dugaszát. A Windows op. rendszerek közül az újabbak azonnal felismerik az egeret, telepítés nélkül. A régebbi op. rendszereknél használnia kell a Windows telepítő lemezét és követni az egér felismertetéshez szükséges utasításokat.
- b) Miután az op. rendszer felismerte az egeret, azonnal működőképes a bal és jobb egérgomb, valamint a szkrollozó görgő.
- c) Ez a lézer-egér lehetővé teszi a szükséges letapogatási felbontás beállítását 400, 800 és 1200 dpi értékekre. Az átkapcsolás az egyik értékről a másikra, nyomógombos léptetéssel lehetséges, a következő módon. Nyomja le egyszerre a bal és a jobb oldali egérgombot és tartsa lenyomva 5 másodpercig. Ezt követően az újabb beállítású felbontás mellett dolgozhat az egérrel. A léptetés mindig a kisebb értékről a nagyobb érték felé történik. Ha 1200 dpi-s felbontás után ismét lépteti a felbontást, az visszaáll 400 dpi értékre és kezdődik előlről a felbontás léptetése.