

62822  
62823

## Kamera internetowa Webcam MX Pro II

### Zawartość opakowania


- Kamera internetowa Webcam MX Pro II
- Sterowniki na płycie CD oraz oprogramowanie
- Instrukcja obsługi



### Wymagania systemowe


- Windows 98SE/ME/2000/XP/Vista/ Mac OS X
- CPU z 300 MHz
- 128 MB RAM
- 200 MB wolnej przestrzeni na dysku
- Napęd CD-ROM/ DVD-ROM
- Wolny port USB 2.0

### Opis kamery



### Opis produktu

- Elastyczny montaż na stópce, np: na obudowie monitora
- Możliwość obrotu głowicy kamery o 360°
- Funkcja wychwytywania twarzy



### Instalacja oprogramowania

UWAGA! Przed podłączeniem kamery do notebooka/ PC należy zainstalować oprogramowanie oraz sterowniki.

### Instalacja

Krok 1: Płytę CD włożyć do napędu. Pojawi się ekran startowy.

Krok 2: Wybrać odpowiedni język. Następnie instalację sterownika.

UWAGA! Jeżeli ekran startowy się nie pojawi, należy uruchomić płytę za pomocą funkcji autorun.

### Instalacja sterownika

1. Aby rozpocząć instalację należy kliknąć opcję Instaluj.
2. Rozpocząć instalację.
3. Wybrać kontynuuj.
4. Wybrać opcję Zakończ.

### Instalacja sprzętu

Kabel USB kamery podłączyć do portu USB w komputerze.

### Ustawienie oprogramowania standardowego

Jak użyć AMCAP-tool:

AMCAP umożliwia zrywanie filmów na komputer. Film zapisany zostanie jako plik z rozszerzeniem .avi.

- Plik/Set Capture File: miejsce zapisania plików

- Files/Allocate File Space: proces zapisu przebiega bez problemu, jeżeli będzie wykorzystywany plik .avi, który istnieje już na dysku lokalnym. Tu można zdefiniować

wielkość plików. Przed rozpoczęciem zapisu zaleca się również defragmentację dysku. Zapis pliku odbywa się na dysku C.

- File/Save Captured Video As: tej funkcji można użyć, aby zapisane dane kopiować do innego pliku. W ten sposób będzie można plik używać również następnym razem.
- Device: za pomocą tej opcji można ustawić kamerę z której film będzie nagrywany.
- Options/preview: opcja umożliwia podgląd właśnie nagrywanego filmu.
- Options/Video Capture Filter: tu można wprowadzić odpowiednie ustawienia: jasność, kontrast, itp.

### **Opcje video**

1. Efekty specjalne video: 16 różnych efektów video:



wycięcie, relief, mozaika, rybie oko

2. Ramki:



gazeta   dżungla   kartka pocztowa   komputer

Otions/Video Capture Pin: Należy wybrać paletę kolorów oraz rozdzielczość:

Palety: RGB24, 1420.

Rozdzielczość: 160x120, 176x144, 320x240, 352x288, 680x480, 680x480, 800x600, 1024x724 oraz 1280x1024.

- Proszę zainstalować Office Web Components (OWC) jeżeli rozdzielczość 1280x1024 nie jest obsługiwana.

- Capture/Start Capture: zapis danych na dysku. Wybrać Start aby rozpocząć zapis, a następnie OK, aby zapisać.
- Capture/Set Frame Rate: możliwość wyboru ilości klatek na min.
- Capture/Set Time Limit: Możliwość ustawienia długości trwania filmu.

### **Odinstalowanie sterowników**

1. Kliknąć Start.
2. Wybrać Programy.
3. Wybrać USB PC Camera > Odinstaluj i postępować zgodnie z poleceniami kreatora.