123157 – Οδηγίες Χρήσης

Ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα προϊόν της Hama. Διαβάστε προσεχτικά τις ακόλουθες οδηγίες. Παρακαλούμε φυλάξτε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά. Αν πουλήσετε αυτή τη συσκευή, δώστε και αυτές τις οδηγίες στον καινούργιο ιδιοκτήτη.

1. **Προδιαγραφές:**

Εύρος θερμοκρασίας

- Εσωτερική: -10 °C ~ +50 °C (+14 °F ~ +122 °F)
- Υγρασία: Εσωτερική 20% ~ 99% RH (Όταν η θερμοκρασία < 20% RH, εμφανίζεται 10% RH απευθείας.)
- Μπαταρία: 1.5V (AAA)X1

2. **Λειτουργίες:**

- Ρολόι, Εσωτερική θερμοκρασία & Εσωτερική υγρασία
- Εναλλαγή στη μονάδα μέτρησης της θερμοκρασίας °C / °F
- Αποθηκευμένες MAX/MIN μονάδες της εσωτερικής θερμοκρασίας με ένδειξη τιμής
- Ρολόι και ξυπνητήρι
- 2 καταστάσεις ώρας: 12ωρη / 24ωρη
- Εμφάνιση της «άνετης» θερμοκρασίας

εμφανίζεται σε εσωτερική θερμοκρασία: 18 °C ~ 25 °C (64 °F ~ 77 °F) & σε εσωτερική υγρασία: 40% RH ~ 65% RH

εμφανίζεται σε οποιαδήποτε άλλη εσωτερική θερμοκρασία & υγρασία

3. **Λειτουργίες**

- Ανοίξτε το κάλυμμα της μπαταρίας, βγάλτε έξω το μονωτή πολικότητας, βάλτε πάνω το κάλυμμα και ο μετρητής θα αρχίσει να λειτουργεί.
- **Λειτουργία ΠΛΗΚΤΡΩΝ:**

[MAX/MIN] πατήστε για να εμφανιστούν οι αποθηκευμένες **MAX** κα **MIN** τιμές της θερμοκρασίας.

[MODE] εισάγετε την τρέχουσα τιμή και 12ωρη/24ωρη ένδειξη.

[ADJ] προσαρμόστε την τιμή για οτιδήποτε είναι σε διαδικασία ρύθμισης.

[°C/ °F] αλλάξτε τη μονάδα μέτρησης της θερμοκρασίας μεταξύ Celsius (°C)και Fahrenheit (°F).

- **Λειτουργία Ρολογιού:**

Σε πρωτότυπη κατάσταση, πατήστε το πλήκτρο [**MODE**] για 2 δευτερόλεπτα για να μπείτε στις ρυθμίσεις για το ρολόι, πατήστε το πλήκτρο [**ADJ**] για να επιλέξετε μεταξύ 12ωρη και 24ωρη κατάσταση, πατήστε [MODE] μία φορά βήμα προς βήμα για να μπείτε σε κατάσταση ρυθμίσεων της ώρας και λεπτών, πατήστε [**ADJ**] για να ρυθμίσετε τις τιμές της ώρας και των λεπτών. Όταν ολοκληρωθούν όλες οι ρυθμίσεις, πατήστε το πλήκτρο [MODE] μία φορά για να επιστρέψετε σε κανονική οθόνη ρολογιού.

- Κατά τη διάρκεια των ρυθμίσεων και αφού δεν πατηθεί κανένα πλήκτρο για 15 δευτερόλεπτα, ο μετρητής επιστρέφει σε κανονική οθόνη ρολογιού ενώ η εγκατεστημένη τιμή αποθηκευτεί.

- Πατήστε [**MAX/MIN**] για να εμφανιστούν οι μέγιστε ελάχιστες τιμές της θερμοκρασίας και ταυτόχρονα η ένδειξη της ώρας εκείνη τη στιγμή (αναβοσβήνει στην LCD).

4. **Προσοχή**:

Σημείωση:

- Αν κάποια ασυνήθιστη ένδειξη εμφανιστεί, βγάλτε έξω τη μπαταρία και μετά από περίπου 2 δευτερόλεπτα τοποθετήστε τη ξανά.
- Απορρίψτε τη μπαταρία σε σημεία συλλογής που έχουν οριστεί από το Κράτος.
- Δεν γνωρίζουμε αν υπάρχει αλλαγή που να εφαρμόζεται σε αυτό το μέτρο.

5. **Φροντίδα και Συντήρηση**

Καθαρίστε αυτό το προϊόν μόνο με ένα ελαφρώς βρεγμένο πανί και μην χρησιμοποιείτε σκληρά καθαριστικά.

6. **Όροι εγγύησης**

Η Hama GmbH & Co KG δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη και δεν δίνει καμία εγγύηση για βλάβη που είναι αποτέλεσμα ακατάλληλης τοποθέτησης, χρήσης ή μη τήρησης των οδηγιών χρήσης και/ή των οδηγιών ασφαλείας.

Κατά την επαναφόρτιση παρακαλείσθε να βλέπετε τις εσώκλειστες οδηγίες ασφαλείας και απόρριψης!