

00062836

Hama Webkamera és Headset „Messenger Set II”

Használati útmutató

Tisztelt Vásárlónk!

Köszönjük, hogy a Hama „Messenger Set II” típusú számítógépes webkamerát és Headset-et választotta! Ez a divatos formatervezésű készülék kompakt formájával és csekély tömegével könnyen kezelhető és eredményesen használható. Az új fejlesztésű, nagyérzékenységű képbontó a legtöbb környezetben jó minőségű képet szolgáltat. A kamera USB-dugasszal csatlakoztatható a számítógéphez. Ez a kamera akkor ad megfelelően jó képet és videójelet, ha betartja az alábbiakban leírt alkalmazási útmutató tanácsait.

A csomag tartalma

- 1 db webkamera
- 1 db Headset (mikrofon + hallgató)
- 1 db telepítő CD szoftverrel
- Használati útmutató

Rendszerkövetelmény

- Operációs rendszer: Windows 2000/XP/Vista
- 1 GHz-es CPU – vagy ennél nagyobb
- Min. 256 MB-os RAM – vagy ennél nagyobb
- 500 MB szabad tárfelület a merevlemezen
- CD-DVD-ROM meghajtó
- USB 2.0 támogatás
- Egy modem vagy egy hálózatkártya
(arra az esetre, ha videó-konferencia vagy videó-telefon rendszert akar létrehozni)

A kamera jellemzői és alkalmazhatósága

- Ez a kompakt webkamera házi használatra készült, egyszerűen telepíthető és USB-dugasszal csatlakoztatható a számítógéphez.
- Tápáram-ellátás az USB-csatlakozón keresztül.
- Kamerába épített elektret-mikrofon, csatlakoztatása 3,5 mm-es sztereó Jack-dugasszal.
- A Headset csatlakoztatása a hangkártyához, két 3,5 mm-es sztereó Jack-dugasszal lehetséges.
- Önálló talpra helyezhető vagy használható csíptetővel rögzítve a különféle lapos tárgyakhoz, de rögzíthető Notebook-ra, LCD-monitorra, stb.
- A csíptetőhöz rögzített lábazatnál fogva előre-hátra dönthető.
- A videókép-közvetítő funkciókat többféle program-konfiguráció szerint teljesíti, így alkalmazható a Nero SIPPS[®], az ICQ[®], az MSN[®] Messenger, az Skype[™], a Yahoo[®] az AOL[®], az AIM[®] stb. rendszerekhez.
- Operációs rendszer-követelmény: az előbbieken leírtak szerint.
- Képbontó rendszere: nagyérzékenységű CMOS-chip.
- Automatikus fehér-egyensúly beállítás.
- Állandó képváltás-tartás.
- Támogatott dinamikus képváltás-beállítás AVI-videónál.
- Működési jellemzői megfelelnek a TWAIN-előírásoknak.

Alkalmazhatóság

- Videó-chat az Interneten.
- Videó-telefon.
- Videó-e-mail.

Üzembe helyezési útmutató

Ahhoz, hogy üzembe állíthassa a kamerát, először telepítenie kell. Ehhez használnia kell a mellékelt CD-ROM-ot, amelyen megtalálható a telepítési útmutató.

Figyelem! Először végezze el a szoftver telepítést és csak ezután csatlakoztassa a kamerát és a Headset-et a PC-hez!

A telepítés művelete

- 1) Tegye be a telepítő CD-ROM-ot a CD-meghajtóba. Néhány másodperc múlva automatikusan megjelenik az indító kép a monitoron. Indítsa el a telepítés műveletét. Válassza ki az „**Install Shield Wizzard**” menüpontot. A megjelenő munkaablakban kattintson az „**Install**” – telepítés jelzetre.
- 2) Csatlakoztassa a kamerát a számítógép USB-bemenetére. A kamerába épített elektret-mikrofon, csatlakoztatása a hangkártyához 3,5 mm-es sztereó Jack-dugasszal lehetséges. Csatlakoztassa a Headset-et a hangkártyához, két 3,5 mm-es Jack-dugasszal. Ezzel a csatlakoztatással elvégezte a kamera hardver-telepítését és a Headset csatlakoztatást.
- 3) Indítsa el az „**AMCAP**” vagy a „**Hama Webkam Suite**” programot, hogy a kamera által felvett kép megjeleníthető legyen a képernyőn.

Az AMCAP-alkalmazás felhasználói lehetőségei

Az AMCAP egy olyan alkalmazási mód, amely lehetővé teszi videó-képek elfogását a számítógépben. A videó-képek elfogása AVI fájlként lehetséges és így jeleníthető is meg a továbbiakban. Az alábbiakban vegyük sorba azokat a lehetőségeket, amelyeket az AMCAP alkalmazási mód biztosít a felhasználónak. A következő angol nyelvű megnevezések közül választhat a munkaablakban:

- **File menü/Set Capture File:** a munkaablakban ennél az állásnál menthető el az elfogott videó-kép.
- **File menü/Allocate File Space:** ennél az állásnál a videó-képek elfogása eredményesebb, ha olyan AVI-fájl helyen dolgozik, ami már létre jött a winchesteren. Itt lehetséges beállítani a szükséges tárhely mértékét. A jobb eredményhez az is segíthet, ha a videó-kép elfogás előtt töredezés-mentesíti a winchestert. Külön előnyös, ha az elfogott videó-kép fájl a merevlemez kezdő szakaszához van közel.
- **File/Save Captured Video As:** ezt a menüpontot használhatja az elfogott videó-kép másolásához; ezután újra hasznosítható az előre lefoglalt fájlfelület a következő videó-kép elfogáshoz.
- **Device:** a választható eszköz-menü akkor szükséges, ha egy másik videokamera által közvetített kép átvételére van szükség.

- **Options/preview:** ennél az állapotnál lehetőség van az épp elfogott videó-kép megjelenítésére a munkaablakban.
- **Options/Video Capture Filter:** itt lehetséges elvégezni a videó-kép beállításokat, úgy mint fényerő, színtelítettség, kontraszt, stb.
- **Options/Video Capture Pin:** itt lehetséges elvégezni a videó-színhatás, a videó-képméret és felbontás beállításokat. Támogatott felbontás: 160 x 120, 176 x 144, 320 x 240, 352 x 288, 680 x 480.
- **Capture/Start Capture:** ennél a menüpontnál a merevlemezen tárolt fájlok indítása lehetséges: kattintson a „Start” menüpontra, majd az „OK”-ra; az elfogott videó-kép megjelenítése után a „Cancel” (tovább)-ra.
- **Capture/Set Time Limit:** ennél a menüpontnál az elfogott videó-kép időtartama határozható.

A telepített szoftver eltávolítása

- 1) Kattintson a munkaablakban a „**Start**” menüpontra, majd válassza ki a „**Programme**” pontot.
- 2) Válassza az „**Hama PC-Webcam Messenger Set II**” megnevezést majd -> kattintson az „**Uninstall**” pontra és kövesse tovább a megjelenő utasításokat.

Kérdések és válaszok

Kérdés: minden telepítési lépést elvégeztem a leírás szerint, de mégsem működik az összeállított rendszer; mi lehet a probléma?

Válasz: először húzza ki a webkamera USB-csatlakozását, majd végezze el ismét a telepítési lépéseket.

1. lépés: ismételje meg a szoftver-telepítést.
2. lépés: ismételje meg a hardver-telepítést.

Terméktámogatás és személyes információk

A szükséges kereskedelmi és termékinformációk elérhetők levélben és telefonon:

HAMA KERESKEDELMI KFT.

1181. BUDAPEST, Zádor utca 18.

Telefon: 297-1040

Ezen a készüléken a CE jelölés jelzi, hogy jellemzői megfelelnek az R&TTE irányelv szerinti (1999/5/EG) előírásoknak. A Hama GmbH Co.KG fenntartja a jogot, a készülék műszaki kivitelének változtatására, figyelembe véve és betartva az 1999/5/EG előírásait.

Terméktámogatás a <http://www.hama.com> weblapon.