

**ⓓ Installationshinweise**

**Installation der Maus (USB)**

Verbinden Sie den USB-Stecker der Maus mit der USB-Buchse am PC oder einem USB-Hub.



**Installation der Maus (PS/2)**

- a) Schalten Sie Ihren PC aus
- b) Verbinden Sie den Maus PS/2-Anschluss (Grün) mit der PS/2-Mausschnittstelle am PC.
- c) Schalten Sie Ihren Computer ein.



**Hinweise:**

- Bitte schließen Sie die Maus nicht bei eingeschaltetem Computer an. Ihr Computer könnte beschädigt werden.
- Während der Software-Installation unter Windows XP/Vista kann eine Meldung bezüglich eines nicht signierten Treibers erscheinen. Die Funktion der Maus oder Software wird dadurch nicht beeinträchtigt. Fahren Sie mit der Installation fort.
- Mittels Software läßt sich die Radtaste mit zusätzlichen Funktionen belegen. Dazu ist es notwendig den Treiber unter [www.hama.com](http://www.hama.com) zu downloaden.

**www.hama.com**



Hama GmbH & Co KG  
D-86651 Monheim/Germany  
[www.hama.com](http://www.hama.com)

00049150/01-08



**Installing the Mouse (USB)**

Connect USB plug of mouse with USB port of PC or other USB point.



**Installing the Mouse (PS/2)**

- a) Switch off your PC
- b) Connect PS/2 mouse connector (green) with PS/2 mouse port on your PC.
- c) Switch on your computer.



**Note:**

- Do not connect mouse when computer is switched on. This can cause damage to your PC. (PS/2)
- When installing software under Windows XP/Vista, a message may appear regarding an unsigned driver. This does not affect mouse operation or running of software. Simply continue with installation process.
- By means of a software, the scroll wheel can be set with additional functions. Download the driver at [www.hama.com](http://www.hama.com) for this purpose.

**Remarques :**

- Ne branchez pas la souris lorsque votre ordinateur est sous tension. Votre ordinateur pourrait en subir des dommages. (PS/2)
- Lors de l'installation du logiciel sous Windows XP/Vista, il est possible qu'un message concernant un pilote non signé apparaisse. Le fonctionnement de la souris ou du logiciel n'en seront toutefois pas affectés. Continuez l'installation.
- A l'aide d'un logiciel, la molette peut être assignée de fonctions supplémentaires. Téléchargez pour cela le pilote sous [www.hama.com](http://www.hama.com)

**Installation de la souris (PS/2)**

- a) Mettez votre ordinateur hors tension
- b) Connectez le branchement PS/2 (vert) de la souris à l'interface PS/2 de la souris de votre ordinateur.
- c) Mettez votre ordinateur sous tension et démarrez le système d'exploitation.



**Installation de la souris (USB)**

Branchez le connecteur USB de la souris à la prise USB de votre ordinateur ou à un concentrateur (hub) USB.

